



ESTERNI



AQUADECKS®

PROTETTIVO ALL'ACQUA A FINITURA OPACA PER TUTTI I TIPI DI LEGNO

Descrizione del prodotto


- Protettivo ad alta penetrazione a finitura opaca - Protezione UV rinforzata.
- Protegge il legno dall'aggressione degli agenti atmosferici mettendone in risalto la venatura e la naturale bellezza.
- Si applica direttamente su legno nuovo preparato o privo di trattamenti precedenti.
- Protezione trasparente non filmogena.
- Conserva l'aspetto naturale del legno.
- Non sfoglia.
- Non annerisce.
- Pronto all'uso. Facile da applicare.
- Contiene un agente di protezione anti-fungo del film essiccato.
- Essiccazione rapida. Odore molto tenue.
- Manutenzione semplificata, non occorre carteggiare o sverniciare.

Destinazione

- Esterni.
- Legni esotici: Teck, Ipé, Bangkirai, Acacia, Maçaranduba, ...
- Conifere: Douglas, larice, Red cedar, abete rosso (sia trattati in autoclave che non trattati).
- Legni termotrattati.
- Terrazze, chalet, mobili da giardino.

Caratteristiche tecniche

Finitura : opaca.
Legante : acrilico/alchidico.
Solvente : acqua.
Densità : 1,010 ± 0.05 (a 20°C).
Viscosità : fluido.
Punto d'accensione : non classificato come infiammabile.
Residuo secco : 11% ± 2.
Conservazione : minimo un anno nell'imballo ermetico originale chiuso.
Formati disponibili : 1 litro, 2,5 litri, 10 litri.
Tinte : esiste in tre tinte miscelabili tra loro.



Essiccazione (dati a +20°C e 50% di umidità relativa) : fuori polvere in circa 4 ore a seconda della temperatura ambientale, dell'umidità relativa e della tinta.

Messa in opera per una terrazza : 48 ore in base alle condizioni climatiche.

COV : valore limite UE per questo prodotto (cat. A/f) 130 g/l (2010). Questo prodotto contiene al massimo 47 g/l.

Preparazione della superficie

Istruzioni generali :

- Il legno deve essere pulito e asciutto (3 giorni di tempo secco - igrometria massima del legno 18%), sano, e preparato a regola d'arte - privo di polvere, muffe, macchie di grasso e di qualunque tipo di trattamento precedente.
- Se il legno presenta una patina di lavorazione superficiale notevole (in grado di nuocere alla penetrazione del prodotto) procedere a una preparazione preventiva del supporto (consultateci).

Legno nuovo :

- Applicazione diretta.

Legno ingrigito, non trattato :

- Pulire il legno con NET-TROL®*.
- Carteggiare se necessario (grana massima 100).

Legno ingrigito, già trattato con olio :

- Rimuovere l'olio dal legno con il sistema AQUANETT®* + NET-TROL®*.
- Carteggiare se necessario (grana massima 100).

Legno già pitturato, verniciato o trattato con impregnanti (all'acqua, mezza cera, satinati) :

- Sverniciare con il sistema DILUNETT®*(1) + NET-TROL®* o carteggiare.
- Carteggiare se necessario (grana massima 100).

Importante : Dopo la pulizia, lasciare asciugare il legno (3 giorni di tempo secco - igrometria massima del legno 18%).

Spolverare sempre accuratamente dopo la carteggiatura.

(1) Non utilizzare DILUNETT®* su legni ricchi di tannino (Quercia, Castagno, Red Cedar...), rischio di risalita dei tannini.

Attrezzi per l'applicazione

- Pennello, rullo, pistola..

Consigli per una buona applicazione

- Prima di iniziare fare un test su una piccola parte della superficie per verificare la resa della tinta (attendere l'essiccazione).
- Proteggere tutto ciò che non deve essere trattato, piante comprese.
- Applicare con temperature comprese tra +10°C e +30°C. Non applicare in pieno sole o su legno molto caldo.
- Per un'essiccazione ottimale l'umidità relativa deve essere circa del 50%. L'umidità del legno non deve superare il 18%.
- Non applicare se nelle 24 ore successive è prevista pioggia.
- Prima di interrompere l'applicazione arrivare a una giuntura naturale, come la fine di un asse, di una tavola, ecc...
- Su superfici verticali si consiglia di lavorare dall'alto in basso.
- Non lasciare asciugare tra una mano e l'altra. Applicare "bagnato su bagnato".
- In caso di applicazione a spruzzo, ripassare il prodotto a pennello per favorirne la penetrazione.

Applicazione

- Non diluire. Mescolare bene il prodotto prima e durante l'applicazione, per evitare ogni rischio di sedimentazione.
- Applicare una mano generosa di AQUADECKS® nel senso delle fibre del legno e sulla lunghezza totale della tavola, insistendo particolarmente sulle estremità.
- Applicare una seconda mano appena l'aspetto bagnato del legno scompare (15-20 minuti circa). Non lasciare mai essiccare il prodotto tra una mano e l'altra. Applicare "bagnato su bagnato".
- Rimuovere il prodotto in eccesso con un pennello o con uno straccio pulito e non sfilacciante in maniera da evitare la formazione di aree di maggiore brillantezza : AQUADECKS® deve essere nel legno, non sul legno.
- In caso di applicazione a spruzzo, ripassare a pennello o a rullo per migliorare la penetrazione e ottenere un aspetto uniforme.

Resa

- Da 10 a 12 m²/litro per mano.
- ≈ 5 m²/litro sistema multimano.
- La resa effettiva varia in funzione del tipo di legno, del suo stato, della sua capacità di assorbimento e del metodo di applicazione.

Manutenzione

Quando col tempo il legno inizia a scolorire applicare una mano di AQUADECKS® su tutta l'area, seguendo le istruzioni di applicazione e senza carteggiare, decapare o sabbare.

Pulizia degli attrezzi

Acqua.

Conservazione

Conservare al riparo dal gelo e dalle temperature elevate.

Sicurezza

Fare riferimento alla scheda di sicurezza disponibile sul sito www.owatrol.com e alle indicazioni sulla latta, conformi alla normativa in vigore.

Versione

03.2012

* Stesso fabbricante.



OWATROL INTERNATIONAL SLU

Barcelona - Spain

Tel. +34 93 125 88 68

Fax +34 93 106 02 13

AQUADECKS® è un marchio



Tutte le nostre soluzioni su :

www.owatrol.com/it